

個別配線形連座
MF□-PC08
一體形/分割形

MF□-PC08 分割形：	共同進氣，共同排氣， 2,4口在兩側配管
MFS□-PC08 一體形：	共同進氣，共同排氣， 2,4口在側邊配管





可使用於多用途：

作為引導供氣分歧於整個連座，可以被用於特殊用途，如雙倍供給、低壓、真空等。

連座規格

連座形式		MF□-PC08 共同進氣，共同排氣， 2,4口在兩側配管	MFS□-PC08 共同進氣，共同排氣， 2,4口在側邊配管
口徑	端口1	Rc1/2（兩側）	Rc1/2（兩側）
	端口3, 5	Rc1/2（兩側）	Rc1/2（兩側）
	端口2, 4	Rc3/8（側面）	Rc3/8（側面）
連數		2～10	
搭載電磁閥		PCS2408-NB-※ PCD2408-NB-※ PCD3408-NB-※ PCE3408-NB-※ PCO3408-NB-※	
盲板		PC08-BP	

標注方法

具體指出連座與電磁閥的種類與數量，如需盲板請說明數量。可以根據以下的例句作為參考：

例：**MFS8-PC08-03**

PCS2408-NB-110G	4只
PCD2408-NB-110G	2只
PCD3408-NB-110G	1只
PC08-BP	1只

分割形連坐部品

部品名稱	部品編號
前後連接座	**MF-PC08-MB**
連座分割本體	**MF-PC08-BD**

注）有提供螺絲與O形環

⚠ **注　意**
- 當安裝電磁閥在同連座用於不同壓力時，需在最左端或右端裝一個電磁閥端口1作為提供最大壓力之使用（最大0.8MPa）
- MF□-PC08連座採用單一連接方法
- 特殊的回路的場合，請利用“連座規範”做參考。

PC08 系列

表示方法

連座

MFS | 2 – PC08 – 03 – ☐

① ② ③ ④ ⑤

①連座種類

MF	分割形 共同進氣，共同排氣， 2,4口在兩側配管
MFS	一體形 共同進氣，共同排氣， 2,4口在側邊配管

②連數

2	2 連
⋮	⋮
10	10 連

③可搭配的電磁閥

PC08	PC08 系列

④2,4口的口徑

03	Rc3/8

⑤特別規格

無標記	標準
A	底部配管






注）A：只適用MF

電磁閥樣式

PCS2408 – NB – 110 | L | ☐

① ② ③ ④ ⑤

①型號

PCS2408	
PCD2408	
PCD3408	
PCE3408	
PCO3408	

②口徑

NB	無底座

③電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V

④配線

L	拉線
G	低架端子
C	高架端子
※GK	附燈低架端子
※CK	附燈高架端子
D	DIN端子
DK	附燈DIN端子

⑤手動鈕

無標記	標準(無鎖定裝置)
※L	鎖定裝置


※：訂製

形狀尺寸

●MF□－PC08

(單位：mm)

注）標準連座為右邊端口鎖上塞頭



●MFS□－PC08

(單位：mm)

注）標準連座為右邊端口鎖上塞頭

